




1 Hlavní tlačítko napájení ¹

Zapnutí/vypnutí napájení

- Jedním stisknutím tlačítka zapnete napájecí stanici. Dlouze stiskněte tlačítko pro trvá sekundy2 .

Zapnutí/vypnutí obrazovky

- Po zapnutí napájecí stanice stiskněte tlačítko jednou pro zapnutí nebo vypnutí displeje.

Obnovení připojení IoT

- Když je napájecí stanice vypnutá, dlouze stiskněte tlačítko, dokud se na obrazovce dvakrát animace zapnutí, čímž resetujete připojení Bluetooth a Wi-Fi.nezobrazí

2 Tlačítko ovládání výstupu AC ²

Zapnutí/vypnutí výstupu střídavého proudu

- Jedním stisknutím tlačítka povolíte nebo zakážete příslušné výstupy .napájení

Změna provozní frekvence střídavého proudu

- Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 10 sekund změníte výstupní frekvenci střídavého proudu pro praktické účely.

3 Obrazovka displeje

Zobrazuje provozní stav.

4 Výstupní porty USB-C

- Napájí telefony, notebooky, herní konzole nebo jiná zařízení).
- Umožňuje **kabelovou komunikaci** ³ s jinými zařízeními (zařízeními , NAShostitelskými počítači atd.) prostřednictvím portu.

5 Výstupní zásuvky AC

Napájí střídavé zátěže (domácí spotřebiče nebo jiná zařízení). Vzhled a specifikace výstupních a vstupních zásuvek AC se liší podle místních norem.

S Odvod tepla


Odvádí vnitřní teplo.

7 Tlačítko ovládání výstupu USB ²

Jedním stisknutím povolíte nebo zakážete výstupní porty .USB-C a USB-A

8 Výstupní porty USB-A

Napájí telefony, notebooky, herní konzole nebo jiná zařízení.



U Vstupní port pro solární / automobilunabíjení nabíjení

Pro nabíjení .připojte napájecí stanici k solárním panelům nebo ke zdroji napájení ve vozidle (zásuvka zapalovače cigaret)nebo nabíječka palubního akumulátoru

10 Přídavný port pro baterii

Napájení stejnosměrným proudem

- Připojte napájecí stanici k chytrému zařízení EcoFlow a napájejte .ji

Nabíjení stejnosměrným proudem

- Pro nabíjení , inteligentnímu generátoru nebo mikroinvertoru.připojte elektrárnu k nabíječce alternátoru EcoFlow

Rozšíření kapacity baterie

- Připojením napájecí stanice k baterii Battery EcoFlow Smart Extra rozšíříte kapacitu baterie.

11 Ochranný kryt

Chrání před kapalinami a prachem při dlouhodobém skladování.

12 Vstupní port pro nabíjení střídavým proudem

Připojuje napájecí stanici ke zdroji střídavého proudu (zásuvce nebo generátoru) pro nabíjení.

1	Wi-Fi	Na: Připojení Wi-Fi bylo úspěšné. Bliká: Wi-Fi připojená napájecí stanici není k dispozici. Vypnuto: Wi-Fi je odpojeno.
2	Bluetooth	Na: Připojení Bluetooth proběhlo úspěšně. Bliká: Probíhá párování Bluetooth. Vypnuto: ① Wi-Fi je připojeno a Bluetooth je v důsledku toho . odpojeno② Bluetooth je odpojeno, protože Bluetooth v telefonu je vypnuté. ※ Další podrobnosti naleznete v kapitole "aplikace "Ovládání pomocí EcoFlow.
3	Vlastní napájení	Na: V aplikaci .EcoFlow je povolen pracovní režim s vlastním napájením
4	Záložní rezerva	Na: Úroveň záložní rezervy je nastavena v aplikaci .EcoFlow
5	TOURežim	Na: V aplikaci EcoFlow je povolen režim TOU (Time of use).
S	Naplánované úlohy	Na: V aplikaci .EcoFlow je nakonfigurována alespoň jedna naplánovaná úloha
7	Storm Guard	Na: Bouřková stráž je zapnutá. Zkontrolujte, zda je připojena Wi-Fi a zda je elektrárna připojena k elektrické síti, aby bylo možné rychle doplnit energii. ※ Naplánované nabíjení střídavým proudem a úlohy solárního nabíjení/autonabíjení jsou za těchto podmínek .zakázány
8	Paměť výstupního portu	Na: Paměť výstupního portu je zapnutá. Když je napájecí stanice vypnuta, prochází aktualizací firmwaru nebo dosáhne vybíjecí úrovně, uloží před vypnutím . aktuální stav výstupuPo , dokončení aktualizace firmwaru nebo překročení vybíjecí úrovně automaticky obnoví všechny výstupy. ※ Napájecí stanice neobnoví výstup, pokud je automaticky tento výstupní port vypnut z důvodu pohotovostního režimu nebo pokud je vypnut stisknutím příslušného ovládacího tlačítka.ručně
U	Zakázat obcházení mřížky	Na: AC bypass výstup je v aplikaci EcoFlow vypnut. Nyní bude střídavý proud přicházet z elektrárny namísto ze sítě, i když je stále přívod střídavého proudu ze sítě.

