




HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



Elektrický kultivátor

NUMER MODELU: ☐ CEDRUSGE45

NUMER SERYJNY:

Číslo modelu a sériové číslo najdete na typovém štítku.

..... Zapište si je a uložte na bezpečném místě.



ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho zařízení!

Tento návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace o zařízení, jeho konstrukci, funkcích a používání. Před zahájením práce si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Bezpečné a správné používání vám umožní dosáhnout nejlepších výsledků.

Veškeré informace obsažené v tomto návodu vycházejí z nejnovějších údajů o produktu platných ke dni tisku tohoto dokumentu. Vzhledem k neustálému zdokonalování zařízení a provádění změn v nich se může tento návod k obsluze lišit od skutečného stavu zařízení.

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny týkající se produktu. Technické parametry produktu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Kopírování a rozmnožování návodu k obsluze a jeho částí bez souhlasu výrobce je zakázáno.

Tento návod k obsluze by měl být považován za nedílnou součást zařízení a v případě předání zařízení třetím osobám nebo jeho dalšího prodeje by měl být předán společně se zařízením.

Provoz zařízení v souladu s návodem k obsluze a v něm obsaženými pokyny je klíčový pro zajištění dlouhodobého a bezpečného provozu zařízení a pro splnění očekávání uživatelů. Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení návodu k obsluze může vést k vážným zraněním a poškození zařízení.

Výrobce nenese odpovědnost za poškození výrobku nebo škody způsobené výrobkem, které vznikly v důsledku:

- nesprávného používání zařízení
- nedodržení návodu k obsluze
- Oprav prováděných třetími osobami a neautorizovanými servisy
- Montáže a výměny neoriginálních dílů nebo náhradních dílů, které výrobce nedoporučuje
- Používání zařízení k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu
- Poruchy elektrické instalace vzniklé v důsledku nedodržení elektrotechnických předpisů.


Společnost CEDRUS nenese odpovědnost za případné chyby vzniklé při tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na způsob používání zařízení a týkají se pouze podrobných technických nebo popisných údajů. Zařízení jsou v průběhu výroby modernizována, proto se některé údaje obsažené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, což rovněž nemá vliv na způsob používání zařízení.

Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu k obsluze mají pouze ilustrační charakter a fyzický stav zařízení se může lišit od skutečného stavu.

Obsah

Konstrukce zařízení	3
Obsah balení	4
Účel použití	4
Bezpečnostní symboly	5
Bezpečnost	6
Technické údaje	10
Před uvedením do provozu	11
Použití	14
Elektrické připojení	16
Čištění a údržba	17
Likvidace a recyklace	18

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ



OBSAH BALENÍ

Opatrně otevřete balení, vyjměte všechny součásti a zkontrolujte, zda jsou kompletní.

Zkontrolujte zařízení a jeho součásti, zda nedošlo k poškození při přepravě. V případě zjištění jakéhokoli poškození se obraťte na prodejce nebo autorizovaný servis.

Pokud je to možné, uschovejte originální obal alespoň po dobu trvání záruky.

Kompletní sada by po rozbalení měla obsahovat:

- 1x Držák
- 1x rám
- 1x Tělo zařízení
- 4x šroub držáku
- 4x křídlová matice
- 2x Svorky na kabel
- 2x kolečko
- 2x krytka
- 1x Návod k použití



Upozornění!

Zařízení, jeho součásti a obal nejsou určeny k hraní! Děti by měly být poučeny, aby si nehrály s plastovými fóliemi a malými součástmi zařízení. Hrozí riziko spolknutí těchto součástí a udušení.

ÚČEL POUŽITÍ

Zařízení slouží výhradně k činnostem popsaným v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Mějte na paměti, že uživatel/obsluha nese odpovědnost za veškeré škody, poškození a zranění vzniklé v důsledku nesprávného používání zařízení.

Zařízení nebylo navrženo pro komerční ani průmyslové použití. V případě takového použití se záruka považuje za neplatnou.

SYMBOLY BEZPEČNOST



Před zahájením práce se zařízením si pečlivě přečtěte návod k obsluze a všechny v něm obsažené pokyny.



Používejte ochranné brýle!



Používejte chrániče sluchu!



Používejte pevné pracovní rukavice!



Používejte pevnou pracovní obuv! Nepracujte naboso ani v otevřené obuvi.



Ujistěte se, že se na pracovišti nenacházejí žádné třetí osoby, zejména děti.
Používání zařízení osobami, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze, je zakázáno.



Pozor! Nepřibližujte ruce ani nohy k pohyblivým částem. Hrozí nebezpečí zranění.



Se zařízením nepracujte za deště a při vysoké vlhkosti.



Během provozu mohou ze zařízení vyletovat součásti. Dodržujte dostatečný odstup.



Třída ochrany II



Před prováděním servisu, čištění, prohlídky a dalších údržbových činností odpojte zástrčku od zdroje napájení.



Pozor! Kabel může být vtažen do pracovního ústrojí. Kabel udržujte mimo dosah pracovního ústrojí.



Zaručená hladina akustického výkonu.

BEZPEČNOST

Obecné informace

Nesprávné používání tohoto zařízení může způsobit vážná zranění. Před zahájením práce se zařízením si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a seznamte se se všemi ovládacími prvky. Tento návod k obsluze uchovávejte na snadno přístupném místě, abyste měli tyto informace vždy po ruce.



Zařízení může způsobit vážná zranění. Informace o tom, jak předejít nehodám a zraněním, jsou popsány v této kapitole.

Příprava

- Nikdy nedovolte, aby zařízení používaly děti a osoby, které se neseznámily s tímto návodem k obsluze. Místní předpisy mohou stanovit minimální věk obsluhy.
- Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nebyly proškoleny a nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Zařízení nikdy nespouštějte, pokud se v jeho blízkosti nacházejí jiné osoby, zejména děti a zvířata.
- Zkontrolujte prostor, ve kterém má být zařízení používáno. Odstraňte všechny kameny, klacky, dráty a jiné nečistoty, které by mohly být zachyceny a vymrštěny.
- Vždy noste vhodný ochranný pracovní oděv a pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou, dlouhé kalhoty, chrániče sluchu a ochranné brýle. Nikdy zařízení neobsluhujte naboso nebo v otevřené obuvi.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je poškozené, neúplné nebo bylo upraveno bez souhlasu výrobce. Nikdy s zařízením nepracujte, pokud jsou jakékoli bezpečnostní zařízení nebo ochranné prvky poškozené nebo neúplné.
- Nikdy nevypínejte bezpečnostní zařízení.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Před spuštěním zařízení se ujistěte, že do otvoru pracovního ústrojí nebyly vtlačeny žádné předměty ani větve. Zařízení by mělo stát stabilně a pracovní prostor by měl být uklizený a volný. Zkontrolujte stav prodlužovacího kabelu a napájecího kabelu. Používejte nezbytné ochranné pomůcky.
- Pokud zařízení po zapnutí vibruje nebo vydává neobvyklé zvuky, okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky a zkontrolujte zařízení, abyste zjistili příčinu. Zkontrolujte pracovní systém a ujistěte se, že žádné zbytky materiálu neblokují řezací systém ani se nezachytily mezi čepelemi. Pokud se problém i po kontrole těchto prvků stále nevyskytuje, obraťte se na autorizovaný servis.
- Pokud nože nefungují správně nebo je motor přetížený, zkontrolujte všechny části zařízení a vyměňte opotřebované součásti. Pokud je nutná rozsáhlejší oprava, obraťte se na autorizovaný servis.

Provoz



V pracovním systému se nacházejí ostré hrany. Dbejte na to, abyste si neporanili prsty na ruku nebo nohou. Během práce vždy držte chodidla a prsty v bezpečné vzdálenosti od řezacího systému a pohyblivých částí. Hrozí nebezpečí vážného zranění!

- Nepoužívejte zařízení za deště, za špatných povětrnostních podmínek a pokud je okolí a trávník mokré. Používejte zařízení pouze ve dne nebo za dobrého osvětlení.
- Zařízení nepoužívejte pod vlivem alkoholu, psychoaktivních látek, silných léků a jiných látek, které mohou ovlivnit soustředění a střízlivý úsudek, ani v případě velké únavy. Vždy si včas dopřejte přestávky v práci. K práci přistupujte s rozvahou.
- Před zahájením práce se seznámte s terénem a soustředte se na potenciální nebezpečí, která můžete kvůli hluku motoru přehlédnout.
- Během práce, zejména na svazích, udržujte vždy stabilní polohu, nikdy nepracujte směrem nahoru ani dolů! Při změně směru jízdy buďte obzvláště opatrní. Nepracujte na velmi strmých svazích.
- Zařízení vždy vedte klidným tempem a držte se oběma rukama za rukojeť. Zvláštní opatrnost je třeba zachovat při zatáčení, otáčení nebo při přitahování zařízení k sobě. Nebezpečí zakopnutí!
- Spouštějte zařízení opatrně a v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Při spouštění zařízení jej nenaklánějte, pokud to konkrétní činnost nevyžaduje. V takovém případě naklánějte zařízení pouze v nezbytném rozsahu a vždy zvedávejte stranu opačnou k obsluze.
- Nezprovozňujte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů, protože by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
- Po vypnutí zařízení se pracovní ústrojí bude ještě několik sekund otáčet. Ruce a nohy držte v bezpečné vzdálenosti od pracovního ústrojí.
- Pracovní hloubku měňte pouze tehdy, když je zařízení zcela v klidu.
- Rostlinné zbytky a zeminu odstraňujte pouze tehdy, když je zařízení v klidu.
- Před přepravou, zvedáním nebo nakláděním stroje, jakož i při jízdě po jiných površích než po půdě, je nutné stroj vypnout.
- Zařízení nikdy nenechávejte na pracovišti bez dozoru.
- Stroj vždy vypínejte a odpojte napájecí zástrčku:
 - pokaždé, když zařízení zůstává bez dozoru;
 - před čištěním, odblokováním nebo pročištěním zařízení;
 - když se zařízení nepoužívá;
 - při všech údržbových pracích a čištění;
 - když je napájecí kabel poškozený nebo zamotaný;
 - Pokud zařízení během provozu narazí na překážku nebo se objeví neobvyklé vibrace. V takovém případě je třeba po vypnutí zjistit příčinu a zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zařízení.
- Zařízení neopravujte sami! Opravu zařízení svěřte autorizovanému servisu.
- Zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Údržba

- Před přepravou zařízení vypněte napájení.
- Zařízení je třeba zkontrolovat před každým použitím. Nikdy zařízení nespouštějte, pokud nejsou namontovány některé bezpečnostní prvky nebo kryty, jsou poškozené nebo opotřebované (např. součásti řezacího systému, kryty, šrouby atd.). Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a páky, zda nejsou poškozené. Aby se zabránilo nevyváženosti, musí být všechny součásti a šrouby vyměňovány v kompletních sadách.
- Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství dodané nebo doporučené výrobcem. Použití jiných dílů má za následek okamžitou ztrátu veškerých záručních nároků. Ujistěte se, že jsou všechny matice, šrouby a vruty pevně utaženy a že je zařízení v bezpečném provozním stavu.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat sami. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v tomto návodu, smí provádět pouze autorizované servisní střediska.
- Se zařízením zacházejte s maximální péčí. Stroj vždy udržujte v čistotě, abyste zajistili lepší a bezpečnější provoz. Dodržujte pokyny pro údržbu.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte. Vždy pracujte v rámci stanoveného výkonového rozsahu. Nepoužívejte stroje s nízkým výkonem pro těžké práce. Nepoužívejte zařízení k účelům, pro které není určeno.

Elektrická bezpečnost



Níže jsou popsány způsoby, jak snížit riziko nehod a zranění způsobených úrazem elektrickým proudem.

- Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu napájecího kabelu a prodlužovacího kabelu, zda nevykazují známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem.
- Napájecí kabel a prodlužovací kabely je třeba udržovat mimo pracovní prostor. Pokud dojde během provozu k poškození napájecího kabelu, je třeba jej okamžitě odpojit od zdroje napájení.
- Nesmí se dotýkat napájecího kabelu, dokud není odpojen od zdroje napájení.
- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku.
- Pokud je to možné, připojte zařízení k zásuvce vybavené proudovým chráničem s jmenovitým proudem nepřesahujícím 30 mA
- Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými částmi (např. kovovými ploty, kovovými sloupky).
- Používejte výhradně schválené prodlužovací kabely typu HOSW-F nebo HOSRN-F o maximální délce 75 m, které jsou schváleny pro použití ve venkovním prostředí, s výhradou, že průřez vodiče prodlužovacího kabelu musí být nejméně 2,5 mm². Naviják s prodlužovacím kabelem je třeba vždy rozvinout na celou délku, aby bylo možné zkontrolovat celý kabel z hlediska poškození.
- Při připojování prodlužovacího kabelu používejte určenou kabelovou svorku.

- Nikdy netahat za kabel, abyste odpojili zástrčku ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem a ostrými hranami.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, nejprve odpojte prodlužovací kabel ze zásuvky a teprve poté odpojte kabel od zařízení

Zbytkové riziko

I při používání přístroje v souladu s návodem k obsluze nelze vyloučit určitá zbytková rizika, tzv. zbytkové riziko. Vzhledem ke konstrukci a určení přístroje mohou nastat následující rizika:

- Poškození sluchu v případě, že není použita vhodná ochrana sluchu.
- Poškození zdraví způsobené vibracemi rukou a paží, pokud je zařízení používáno po delší dobu nebo není správně obsluhováno a udržováno.
- I po přijetí všech bezpečnostních opatření stále existuje riziko výskytu dalších nebezpečí.
- Všechna rizika lze minimalizovat dodržováním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zejména v kapitole BEZPEČNOST.
- Pracovní mechanismus tohoto zařízení je mimořádně nebezpečný. Při práci je třeba postupovat s rozvahou a nepřibližovat žádné části těla k ostřím.
- Používání nevhodných nebo poškozených síťových kabelů představuje zdravotní riziko.



Varování!

Elektrická zařízení mohou během provozu vytvářet elektromagnetické pole. Tento jev může ovlivňovat lékařské implantáty, např. kardiostimulátory. Aby se snížilo riziko zranění nebo smrti v souvislosti s vlivem elektromagnetického pole na implantáty, je třeba plánované používání zařízení konzultovat s lékařem nebo výrobcem implantátu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Parametr	Hodnota
Napětí	230–240 V / 50 Hz
Příkon	1500 W
Pracovní šířka	450 mm
Pracovní hloubka	Max. 220 mm
Hladina akustického tlaku L_{PA} [měřicí nejistota K]	80,4 dB(A) [3 dB(A)]
Hladina akustického výkonu L_{PA} [měřicí nejistota K]	91,57 dB(A) [1,28 dB(A)]
Vibrace na levé ruce [měřicí nejistota K]	0,968 m/s ² [1,5 m/s ²]
Vibrace na pravé ruce [měřicí nejistota K]	0,947 m/s ² [1,5 m/s ²]
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany IP	IPX4

Snažte se udržovat hladinu hluku a vibrací na co nejnižší úrovni. K tomu se doporučuje:

- Používat pouze zařízení v bezvadném stavu.
- Zařízení pravidelně udržovat a čistit.
- Přizpůsobit způsob práce danému zařízení.
- Zařízení nepřetěžovat.
- V případě potřeby neprodleně zajistit servis zařízení.
- Vypínejte zařízení, když se nepoužívá.
- Používejte pracovní rukavice a chrániče sluchu.

PŘED SPUŠTĚNÍM

Před připojením zařízení k napájecímu zdroji zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku odpovídají údajům napájecího zdroje.

Varování!

Před prováděním jakýchkoli seřizovacích prací nebo jiných úkonů na zařízení (kromě samotného provozu) jej vždy odpojte od napájecího zdroje.

Dodané zařízení není zcela smontováno. Před zahájením provozu může být nutné namontovat páky, úchyty a kolečka a utáhnout pracovní mechanismus. Postup montáže těchto součástí je popsán níže a je doplněn ilustracemi, které mají tento proces usnadnit.



Montáž

Upozornění!

Před prvním spuštěním zařízení je nutné zcela a pečlivě namontovat všechny součásti zařízení.


a) Montáž rukojeti

Spojte horní část rámu (3) s rukojetí (1) a spodní rukojetí (4) pomocí křídlové matice (10) a šroubu (9).




b) Položení kabelu

Namontujte kabel a kabelovou svorku (11) na spodní část rámu (4) a horní část rámu (3) na pravé straně (z pohledu obsluhy) tak, že je zatlačíte na místo.



c) Montáž přepravních koleček


Z kola (7) demontujte závlačku (16) a podložku (15). Nasadte kolo na osu (14) a poté jej zajistěte podložkou (15) a závlačkou (16). Namontujte kryt (8). Postup opakujte na druhé straně.



d) Montáž / demontáž nožů

Nasaďte nože (6) na hnací hřídel (20). Nože (6) lze namontovat na levou i pravou stranu. Ujistěte se, že montážní otvory nožů a hřídele jsou správně vyrovnané. Utáhněte pomocí šroubu M8 (18) a matice (19). Matici nejprve utáhněte rukou a poté klíčem. (Nářadí není součástí sady)

Pro demontáž proveďte kroky v opačném pořadí.



PROVOZ

Spouštění a vypínání

Aby se zabránilo náhodnému spuštění zařízení, je vybaveno bezpečnostním tlačítkem (12), které je třeba stisknout před stisknutím tlačítka napájení (13). Uvolněním tlačítka napájení (13) se zařízení vypne. Před zahájením práce je třeba zkontrolovat funkčnost obou těchto prvků několikrát zapnutím a vypnutím zařízení.



Pokyny pro správný provoz

Zařízení vždy vedete klidným tempem. Pracujte v rovných liniích tak, aby se každý další průjezd jemně překrýval s předchozím. Pracujte se zařízením pouze na kypře půdě.

Vždy se ujistěte, že mezi obsluhou a krytem zařízení je dostatečně velká vzdálenost (zajištěná rukojetí). Zvláštní opatrnost dodržujte při práci na svazích a při změně směru jízdy. Vždy udržujte stabilní polohu a rovnováhu. Pracujte výhradně podél svahu, nikdy shora dolů! Nepoužívejte stroj na svazích s sklonem větším než 15 stupňů.

Před zahájením oprav nebo jiných údržbových prací se ujistěte, že se pracovní ústrojí neotáčí a že je odpojen zdroj napájení.

Přeprava a skladování

Před přepravou zařízení odpojte napájecí kabel. Vytáhněte pojistku (17) a poté nastavte kola (7) do nižší polohy. Po nastavení kol se ujistěte, že pojistka zapadla na místo.

Upozornění!

Během provozu musí být kolečka v horní poloze.



Pro přepravu nebo skladování v prostorech s omezeným prostorem povolte křídlové matice (10) tak, aby bylo možné sklopit rukojeť. Dávejte pozor, abyste si nepřimáčkli prsty. Po sklopení lze zařízení snadno přepravovat a zabírá výrazně méně místa při skladování.



Zařízení a jeho příslušenství skladujte na tmavém, suchém místě, mimo dosah dětí. Optimální skladovací teplota je od 5 do 30 °C. Zařízení skladujte v originálním obalu a zakryjte jej, aby bylo chráněno před prachem a vlhkostí. Návod k obsluze uchovávejte společně se zařízením.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Elektromotor zařízení je připojen a připraven k provozu. Připojení je v souladu s platnými předpisy VDE a DIN. Síťové připojení zákazníka a použitý prodlužovací kabel musí rovněž splňovat tyto předpisy.

Kabel a jeho izolace mohou být poškozeny mimo jiné:

- Průchodů, kde kabel prochází okny nebo dveřmi.
- Místa ohybu, kde byl kabel nesprávně upevněn nebo veden.
- Poškození kabelu způsobené přejetím vozidlem
- Vytržení kabelu ze zásuvky
- Praskliny způsobené stárnutím izolace.

Kabel s výše uvedenými poškozeními nesmí být dále používán, protože by to mohlo přímo ohrozit zdraví a život uživatele.

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou prodlužovací kabely poškozené. Prodlužovací kabely musí splňovat platné předpisy VDE a DIN. Používejte výhradně prodlužovací kabely s označením „H05W-F“. Tisk typového označení na prodlužovacím kabelu je povinný.

Střídavý motor

Napětí musí činit 230 V – 50 Hz.

Prodlužovací kabely o délce do 25 m musí mít průřez nejméně 1,5 mm, nad 25 m pak nejméně 2,5 mm.

Veškeré opravy elektrického systému a kabeláže smí provádět pouze autorizovaný servis a kvalifikovaní elektrikáři.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Varování!

Před zahájením čištění a údržby vždy odpojte zařízení od napájecího zdroje a počkejte, až se nože zcela zastaví.

Čištění

- Pokud je to možné, udržujte všechna ochranná zařízení, ventilační otvory a kryt motoru čisté a bez prachu.
- Zařízení otírejte čistým hadříkem nebo ho profukujte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.
- Doporučuje se zařízení vyčistit ihned po každém použití.
- Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a trochou jemného mýdla.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohly by poškodit plastové části zařízení.
- Dbejte na to, aby do přístroje nevnikla voda. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Uhlíkové kartáče

Nebezpečí!

V případě nadměrného jiskření by uhlíkové kartáče měl vyměňovat výhradně kvalifikovaný elektrikář.

Údržba

- Opotřebovaný nebo poškozený pracovní systém by měl být vyměněn autorizovaným servisem
- Dbejte na to, aby byly všechny upevňovací prvky (šrouby, matice atd.) pevně utaženy, aby bylo možné se zařízením bezpečně pracovat.
- Skladujte rotavátor na suchém místě.
- Pro prodloužení životnosti je třeba všechny šroubované části, jako jsou kola a nápravy, vyčistit a následně namazat.
- Pravidelná údržba stroje nejen zajišťuje delší životnost a výkonnost, ale také přispívá k přesnějším a lepším pracovním výsledkům.
- Na konci sezóny proveďte celkovou kontrolu mulčovače.
- Před začátkem každé sezóny je bezpodmínečně nutné zkontrolovat stav stroje.
- V případě, že je nutná oprava stroje, je třeba se obrátit na autorizovaný servis.

LIKVIDACE, RECYKLACE

Zařízení je dodáváno v obalu, který zabraňuje jeho poškození během přepravy. Součásti obalu lze znovu použít nebo recyklovat. Zařízení a jeho součásti jsou vyrobeny z různých druhů materiálů, jako je kov a plast. Vadné součásti musí být likvidovány jako speciální odpad. Další informace získáte u svého prodejce nebo na místním úřadu.

Stará zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem! Tento výrobek je třeba odevzdat v určeném sběrném místě. To lze provést například odevzdáním do autorizovaného sběrného místa určeného k recyklaci použitého elektrického a elektronického zařízení. Nesprávné zacházení s použitým zařízením může mít negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví kvůli potenciálně nebezpečným látkám, které se často nacházejí v elektrických a elektronických zařízeních.

Správná likvidace tohoto výrobku rovněž přispívá k efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Informace o správné likvidaci mohou být stanoveny místními právními předpisy.