


Montážní návod – OP04 práškový rozprašovač



1. Odšroubujte víčko nádrže, odpojte filtr a hadici.




2. Demontujte konektor rozdělovače vzduchu pomocí rukojeti a konektor výstupní hadice pomocí spojovací matice.



3. Nainstalujte adaptér rozprašovače do nádrže (nezapomeňte správně nainstalovat O-kroužek). Vložte rozdělovač vzduchu do nádrže (nainstalujte pomocí konektoru).



4. Umístěte koleno na adaptér.



5. Sejměte gumový kryt ze sběrače.



6. Upravte průtok prášku pomocí nastavovací páčky. Připojte hadici rozprašovače ke sběrači pomocí hadicových svorek.
7. Namontujte uzemňovací řetěz.